

## Соответствие контактов для разъемов update кабеля

Назначение контакта	№ контакта на разъеме RS232 ПК (разъем D-Sub 9-штырьковый)	№ контакта на разъеме модуля (разъем Mini-DIN 6-штырьковый)
CD (carrier detect)	1	-
RxD (received data)	2	2
TxD (transmitted data)	3	3
DTR (data terminal ready)	4	-
GND (ground)	5	1,4,5
DSR (data set ready)	6	-
RTS (request to send)	7	-
CTS (clear to send)	8	-
RI (ring indicator)	9	-

## Нумерация контактов разъема модуля (разъем «мама» Mini-DIN 6-штырьковый)

